





**Suche S9**

**Z181/S9.0** Monocomando para lavatorio.  
Single handle Lavatory set.



Nota: Todas las medidas están en mm y en pulgadas.  
Note: All measurements are in millimeters and inches.


**Gráfico de caudales de operación / Operation flow rate graphic**



Notas / Notes:

DORSO  
BACK

**Limpieza del aireador / Aerator cleaning**



Coloque la herramienta correspondiente según el tipo de aireador y remuévalo del pico. Lávelo bajo un chorro de agua. Si esta tapado colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo.  
Place the corresponding tool according to the type of aerator you have and remove it. Wash it under a stream of water. If there is any sediment, place it in a glass of vinegar during the night. Put it back the next day.

**¡Atención! NO intente destapar el aireador utilizando objetos punzantes que puedan dañarlo**  
**Attention! Do Not use sharp objects to unblock the aerator**

**Certificado de garantía**  
**La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación**

**Limpieza y mantenimiento**  
Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad, que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones. A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:  
NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.  
USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

**Condiciones de validez**  
Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez.

- Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.
- 1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la República Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso - Capital Federal.
  - 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería y en oficina técnica.
  - 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantía en el texto que precede.
  - 4) La reparación de los productos fabricados por FV solo podrá delegarse en personal capacitado. En caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
  - 5) Plazo de garantía: 5 años



contacto@grupofv.com



Escaneé el código para obtener más información sobre este producto.  
www.grupofv.com

FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño sin previo aviso.  
FOLL-Z181/S9.0 / Edición N°1 / Febrero 2020




**Suche**

Z181/S9.0

**Instalación y mantenimiento**  
Installation and maintenance

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.  
Before connecting the faucet to the supply, flush the piping system thoroughly to eliminate any residue.



FRENTE  
FRONT

Modification	New	<input checked="" type="checkbox"/>	Name: M.Larrea				
Description:							
Direct modification	Observations:						
Predicted modification							
Other modification							
Nº	Modifications	Date	Name	Nº	Modifications	Date	Name
Specifications				Date	Name	Tolerance	
Paper	70-80 grs.			19/12/2020	M.Larrea	± 1 mm	
Print	1 color: BLACK / FRONT-BACK			Denomination		Code	Edition
Measurements	290 x 210 mm (Draw Esc. 1:1)			Booklet LATAM		FOLL-Z181/S9.0	