




COTY

Z163/D9
Z164/D9
Z166/D9
Z167/D9
Z168/D9


MANUAL DE INSTALACIÓN / INSTALLATION MANUAL /
MANUAL DE INSTALAÇÃO / MANUEL D'INSTALLATION /
MANUALE DI INSTALLAZIONE /
INSTALLATIONSANLEITUNG / РУКОВОДСТВО ПО
УСТАНОВКЕ / 安裝手冊
دليل التركيب

Z163/D9- Z166/D9 - Z167/D9 - Z168/D9


1




2



3



4

**es**

A - Tarugo
B - Soporte
C - Tornillos
D - Allen 2,5 mm
E - Prisionero

1 - Marque la posición de los agujeros usando el soporte, verificando su horizontalidad
2 - Perfore con una broca de Ø6 mm
3 - Fije el soporte con un destornillador
4 - Ajuste el accesorio sobre el soporte, como muestra el dibujo. En caso de usar la cinta bifaz, asegúrese de que las superficies se encuentren completamente limpias. La adherencia alcanzará su máxima resistencia tras 24 h

en

A - Wall plug
B - Bracket
C - Screws
D - 2.5 mm Allen key
E - Grub screw

1 - Mark the position of the holes using the bracket, verifying their horizontality
2 - Drill with a Ø6 mm bit
3 - Fasten the bracket with a screwdriver
4 - Fit the fixture onto the bracket, as shown in the drawing. If using the double-sided tape, make sure the surfaces are completely clean. Full adhesion will be reached after 24 h

pt

A - Bucha
B - Suporte
C - Parafusos
D - Chave Allen 2,5 mm
E - Parafuso prisioneiro

1 - Marque a posição dos furos usando o suporte, verificando sua horizontalidade
2 - Perfure com uma broca de Ø6 mm
3 - Fixe o suporte com uma chave de fenda
4 - Encaixe o acessório sobre o suporte, conforme mostrado no desenho. Caso utilize uma fita dupla face, certifique-se de que as superfícies estejam completamente limpas. A aderência máxima será alcançada após 24 h

fr

A - Cheville
B - Support
C - Vis
D - Clé Allen 2,5 mm
E - Vis de pression

1 - Marquez la position des trous à l'aide du support, en vérifiant leur horizontalité
2 - Percez avec un foret de Ø8 mm
3 - Fixez le support avec un tournevis
4 - Placez l'accessoire sur le support, comme indiqué sur le dessin. En cas d'utilisation du ruban double face, assurez-vous que les surfaces soient parfaitement propres. L'adhérence maximale sera atteinte après 24 h

it

A - Tassello
B - Supporto
C - Viti
D - Chiave Allen 2,5 mm
E - Grano

1 - Segnare la posizione dei fori utilizzando il supporto, verificando l'orizzontalità
2 - Forare con una punta da Ø6 mm
3 - fissare il supporto con un cacciavite
4 - Montare l'accessorio sul supporto, come mostrato nel disegno. In caso di utilizzo del nastro biadesivo, assicurarsi che le superfici siano perfettamente pulite. L'aderenza massima sarà raggiunta dopo 24 h

de

A - Dübel
B - Halterung
C - Schrauben
D - 2,5-mm-Inbusschlüssel
E - Madenschraube

1 - Markieren Sie die Position der Löcher mit der Halterung und überprüfen Sie die Horizontalität
2 - Bohren Sie mit einem Ø6 mm Bohrer
3 - Befestigen Sie die Halterung mit einem Schraubendreher
4 - Bringen Sie das Zubehör auf der Halterung an, wie in der Zeichnung gezeigt. Wenn Sie das doppelseitige Klebeband verwenden, stellen Sie sicher, dass die Oberflächen vollständig sauber sind. Die maximale Haftung wird nach 24 Stunden erreicht

ru

А - Дюбель
В - Кронштейн
С - Винты
Д - Шестигранный ключ 2,5 мм
Е - Стопорный винт

1 - Отметьте положение отверстий с помощью кронштейна, проверив горизонтальность
2 - Просверлите отверстия сверлом Ø6 мм
3 - Закрепите кронштейн с помощью отвертки
4 - Установите аксессуар на кронштейн, как показано на рисунке. Если используется двусторонний скотч, убедитесь, что поверхности полностью чисты. Максимальная прочность скрепления достигается через 24 часа

zh

A - 膨胀塞
B - 支架
C - 螺钉
D - 2.5 毫米内六角扳手
E - 固定螺钉


1 - 使用支架标记孔位，并检查其水平度
2 - 使用 Ø6 mm 钻头钻孔
3 - 用螺丝刀固定支架
4 - 如图所示将配件安装到支架上。如使用双面胶带，请确保表面完全清洁。最大粘合强度将在 24 小时后达到

ar


أ - وتد
ب - حامل
ج - براغي
د - مفتاحAllen ٢,٥ مم
هـ - مسمر ثبيت

1 -حدد موضع الثقوب باستخدام الحامل، مع التحقق من أفقية الثقب
2 - قم بالبخر باستخدام منقب بقطر ٦ مم
3 - ثبت الحامل باستخدام مفك براغي
4 - قم بتركيب الملاحق على الحامل كما هو موضح في الرسم. عند استخدام الشريط اللاصق مزدوج الوجه تأكيد من أن الأسطح نظيفة تماماً. تكمل قوته اللتصاق العصوي بعد ٢٤ ساعة


Z164/D9




2



3



4

**es**

A - Tarugo
B - Soporte
C - Tornillos
D - Allen 2,5 mm
E - Prisionero

- 1 - Marque la distancia entre ambos soportes y la posición de los agujeros, verificando su horizontalidad. Respete la distancia indicada a continuación:
- 2 - Perfore con una broca de Ø6 mm
- 3 - Fije el soporte con un destornillador
- 4 - Ajuste el accesorio sobre los soportes, como muestra el dibujo

en

A - Wall plug
B - Bracket
C - Screws
D - 2,5 mm Allen key
E - Grub screw

- 1 - Mark the distance between both brackets and the position of the holes, verifying their horizontality. Respect the distance indicated below:
- 2 - Drill with a Ø6mm bit
- 3 - Fasten the bracket with a screwdriver
- 4 - Fit the fixture onto the bracket, as shown in the drawing.h

pt

A - Bucha
B - Suporte
C - Parafusos
D - Chave Allen 2,5 mm
E - Parafuso prisioneiro

- 1 - Marque a distância entre ambos suportes e a posição dos furos, verificando sua horizontalidade.
- 2 - Respeite a distância indicada a seguir:
- 3 - Perfore com uma broca de Ø6 mm
- 4 - Fixe o suporte com uma chave de fenda
- 5 - Encaixe o acessório sobre o suporte, conforme mostrado no desenho.

fr

A - Cheville
B - Support
C - Vis
D - Clé Allen 2,5 mm
E - Vis de pression

- 1 - Marquez la distance entre les deux supports et la position des trous, en vérifiant leur horizontalité. Respectez la distance indiquée ci-dessous :
- 2 - Percez avec un foret de Ø6 mm
- 3 - Fixez le support avec un tournevis
- 4 - Placez l'accessoire sur le support, comme indiqué sur le dessin.

it

A - Tassello
B - Supporto
C - Viti
D - Chiave Allen 2,5 mm
E - Vis di pressione

- 1 - Segnate la distanza tra i due supporti e la posizione dei fori, verificando la loro orizzontalità. Rispettate la distanza indicata di seguito:
- 2 - Forare con una punta da Ø6 mm
- 3 - Fissare il supporto con un cacciavite
- 4 - Montare l'accessorio sul supporto, come mostrato nel disegno.

de

A - Dübel
B - Halterung
C - Schrauben
D - 2,5-mm-Inbusschlüssel
E - Madenschraube

- 1 - Markieren Sie den Abstand zwischen den beiden Halterungen und die Position der Löcher, wobei Sie deren Horizontalität überprüfen. Beachten Sie den unten angegebenen Abstand:
- 2 - Bohren Sie mit einem Ø6 mm Bohrer Ø6 mm
- 3 - Befestigen Sie die Halterung mit einem Schraubendreher
- 4 - Bringen Sie das Zubehör auf der Halterung an, wie in der Zeichnung gezeigt.

ru

А - Дюбель
В - Кронштейн
С - Винты
Д - Шестигранный ключ 2,5 мм
Е - Стопорный винт

- 1 - Отметьте расстояние между двумя креплениями и положение отверстий, проверяя их горизонтальность. Соблюдайте указанное ниже расстояние:
- 2 - Просверлите отверстия сверлом Ø6 мм
- 3 - Закрепите кронштейн с помощью отвертки
- 4 - Установите аксессуар на крепление, как показано на рисунке

zh

A - 膨胀塞
B - 支架
C - 螺钉
D - 2.5 毫米内六角扳手
E - 固定螺钉

- 1 - 标出两个支架之间的距离和孔的位置，确认其水平度。请遵守下列指示的距离：
- 2 - 使用 Ø6 mm 钻头钻孔
- 3 - 用螺丝刀固定支架
- 4 - 将配件安装在支架上，如图所示

ar

A - ودم
B - حامل
C - براغي
D - مفتاح الـ ٢,٥ مم
E - مسمار تثبيت

- 1 - حدد المسافة بين كلا الحاملين وموقع النقوس، مع التحقق من افقهاً. احترم المسافة الموضحة أدناه: التحقق من افقية الشبكة :
- 2 - قم بالنقب باستخدام لفمة بقطر ٦ ملم
- 3 - ثبت الحامل باستخدام مفك براغي
- 4 - صع الملحق على الحاملين كما هو موضح في الرسم



FELICITACIONES / CONGRATULATIONS / PARABÉNS / FÉLICITATIONS / CONGRATULAZIONI / GLÜCKWUNSCH/ ПОЗДРАВЛЕНИЯ / 祝贺 / تهانينا

es

El producto que usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años. Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

en

The product you purchased has undergone the strictest quality, performance, and finish controls, ensuring you a trouble-free experience for years. We thank you for your choice and, above all, for the trust you have placed in us. It is that trust that motivates us to improve our work every day.

pt

O produto que você adquiriu passou pelos mais rigorosos controles de qualidade, funcionamento e acabamento, garantindo uma vida útil sem inconvenientes por muitos anos. Agradecemos pela sua escolha e, acima de tudo, pela confiança depositada em nós. É essa confiança que nos motiva a melhorar nosso trabalho a cada dia.

fr

Le produit que vous avez acquis a passé les contrôles les plus stricts de qualité, de fonctionnement et de finition, vous assurant une utilisation sans problèmes pendant des années. Nous vous remercions pour votre choix et, surtout, pour la confiance que vous nous avez accordée. C'est cette confiance qui nous pousse à améliorer notre travail chaque jour.

it

Il prodotto che ha acquistato ha superato i più severi controlli di qualità, funzionamento e finitura, garantendole anni di utilizzo senza inconvenienti. La ringraziamo per la scelta fatta e, soprattutto, per la fiducia riposta in noi. È proprio questa fiducia che ci motiva a migliorare ogni giorno il nostro lavoro.

de

Das von Ihnen erworbene Produkt hat die strengsten Qualitäts-, Funktions- und Oberflächenkontrollen durchlaufen und garantiert Ihnen jahrelangen störungsfreien Gebrauch. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl und vor allem für das Vertrauen, das Sie in uns gesetzt haben. Dieses Vertrauen motiviert uns, unsere Arbeit Tag für Tag zu verbessern.

ru

Приобретённый вами продукт прошёл самые строгие проверки качества, функциональности и отделки, обеспечивая вам многолетнюю бесперебойную работу. Благодарим вас за сделанный выбор и, прежде всего, за доверие, оказанное нам. Именно это доверие вдохновляет нас становиться лучше с каждым днём.

zh

您购买的产品经过了最严格的质量、功能和外观检测，确保多年无故障使用。感谢您的选择，最重要的是，感谢您对我们的信任。正是这份信任，激励我们每天不断改进我们的工作。

ar

لقد خضع المنتج الذي اشتريته لأشد اختبارات الجودة والأداء والتشطيب، مما يضمن لك سنوات من الاستخدام الحالي من المشاكل. نشكرك على اختيارك لنا، وقبل كل شيء، على ثقتك الغالية بنا. هذه الثقة هي التي تدفعنا إلى تحسين عملنا يوماً بعد يوم.

ATENCIÓN / ATTENTION / ATENÇÃO / ATTENTION / ATTENZIONE / AUFMERKSAMKEIT / ВНИМАНИЕ / 注意 / تذكرة

es

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

en

Before connecting the faucet to the water supply, thoroughly flush the piping to remove any foreign particles.

pt

Antes de conectar a torneira à distribuição de água, purgue bem a tubulação para eliminar partículas estranhas.

fr

Avant de raccorder la robinetterie à la distribution d'eau, purgez soigneusement la canalisation afin d'éliminer les particules étrangères.

it

Prima di collegare la rubinetteria alla rete idrica, sciacquare accuratamente le tubazioni per eliminare eventuali impurità.

de

Bevor Sie die Armatur an die Wasserleitung anschließen, spülen Sie die Rohrleitungen gründlich, um Fremdkörper zu entfernen.

ru

Прежде чем подключить смеситель к водопроводу, тщательно промойте трубы, чтобы удалить посторонние частицы.

zh

在将龙头连接到供水系统之前，请彻底冲洗管道，以清除异物。

ar

قبل توصيل الخلاط بشبكة المياه، قم بفتح الأنابيب جيداً لطرد أي جسيمات غريبة.



CERTIFICADO DE GARANTÍA / WARRANTY CERTIFICATE / CERTIFICADO DE GARANTIA / CERTIFICAT DE GARANTIE / CERTIFICATO DI GARANZIA / GARANTIEZERTIFIKAT / ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ / 保修证书 / شهادة الضمان

es

La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los productos FV han sido fabricados según técnicas de avanzada con materiales de primera calidad, que aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones. A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos: NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra. Use en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

en

FV's warranty covers all its products against manufacturing defects.

CLEANING AND MAINTENANCE

FV products are manufactured using advanced techniques and high-quality materials to ensure long-lasting performance in perfect condition. To preserve this quality, we suggest the following: DO NOT use abrasive cleaners, scouring powder, metal or fiber sponges. Preferably use neutral soap or household detergent. Dry with a soft cloth.

pt

A garantia da FV cobre todos os seus produtos contra defeitos de fabricação.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Os produtos FV são fabricados com técnicas avançadas e materiais de alta qualidade, garantindo longa durabilidade em perfeitas condições. Para preservar essa qualidade, sugerimos que você siga estas dicas: NÃO USE produtos de limpeza abrasivos, pó de limpeza, esponjas metálicas ou de fibra. Use sabão neutro ou detergente doméstico sempre que possível. Seque com um pano macio.

fr

La garantie FV couvre tous ses produits contre les défauts de fabrication.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les produits FV sont fabriqués avec des techniques de pointe et des matériaux de première qualité, garantissant une longue durée de vie en parfait état. Pour préserver cette qualité, nous vous conseillons : N'UTILISEZ PAS de nettoyants abrasifs, de poudre à récurer, d'éponges métalliques ou en fibres. Utilisez de préférence du savon neutre ou un détergent domestique. Séchez avec un chiffon doux.

it

La garanzia FV copre tutti i suoi prodotti contro i difetti di fabbricazione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

I prodotti FV sono realizzati con tecniche avanzate e materiali di alta qualità, per garantire una lunga durata in perfette condizioni. Per mantenere questa qualità, si consiglia: NON USARE detergenti abrasivi, polveri detergenti, spugne metalliche o in fibra. Utilizzare preferibilmente sapone neutro o detergente domestico. Asciugare con un panno morbido.

de

Die Garantie von FV deckt alle Produkte gegen Herstellungsfehler ab.

REINIGUNG UND WARTUNG

FV-Produkte werden mit modernsten Techniken und hochwertigen Materialien hergestellt, um eine lange Lebensdauer in einwandfreiem Zustand zu gewährleisten. Zur Erhaltung dieser Qualität empfehlen wir: KEINE scheuernden Reinigungsmittel, Reinigungspulver, Metall- oder Faserschwämme verwenden. Verwenden Sie möglichst neutrale Seife oder Haushaltsreiniger. Mit einem weichen Tuch trockenwischen.

ru

Гарантия FV распространяется на все её изделия при наличии заводских дефектов.

ЧИСТКА И УХОД

Продукция FV изготавливается с использованием передовых технологий и высококачественных материалов, что обеспечивает её долговечность и сохранение идеального состояния. Чтобы сохранить это качество, рекомендуем: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ абразивные чистящие средства, порошки, металлические или волокнистые губки. Лучше всего использовать нейтральное мыло или бытовой моющий средство. Вытирайте мягкой тканью.

zh

Fv的保修涵盖其所有产品的制造缺陷。

清洁与保养

Fv产品采用先进工艺和优质材料制造，确保在完好状态下长期使用。为保持这种品质，我们建议您注意以下几点：不要使用研磨性清洁剂、清洁粉、金属或纤维海绵。尽可能使用中性皂或家用清洁剂。用软布擦干。

ar

باستخدام تقنيات متطورة ومواد عالية الجودة لضمان عمر طويل في حالة ممتازة. FV جميع منتجاتها ضد عيوب التصنيع. التنظيف والصيانة تُصنع منتجات FV تغطي ضمانة للحفاظ على هذه الجودة، ننصح بما يلي: لا تستخدم منظفات كاشطة، أو مساحق تنظيف، أو إسفنجات معدنية أو ليفية. استخدم أن أمكن صابوناً محلياً أو منظفاً منزلياً.

جّفف بقطعة قماش ناعمة. ١



**CONDICIONES DE VALIDEZ / CONDITIONS OF VALIDITY / CONDIÇÕES DE VALIDADE / CONDITIONS DE VALIDITÉ
CONDIZIONI DI VALIDITÀ / GÜLTIGKEITSBEDINGUNGEN / УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ / 有效期条件**

es

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez. Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

- 1 - El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la República Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede en Reconquista 336 11vo piso - CABA.
- 2 - La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en el catálogo, folletería y en la oficina técnica.
- 3 - Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4 - La reparación de los productos fabricados por FV solo podrá delegarse en personal capacitado. En caso de duda, comunicarse a los centros de atención del usuario.
- 5 - Plazo de garantía: 5 años.

en

If FV's technical personnel determine, based on valid judgment, that unqualified labor was involved in the installation, repair, and/or maintenance of the products, this warranty will be automatically void. The original purchase invoice will also be required for any warranty claim.

- 1 - The manufacturer and/or importer of this product is FV S.A., a company established and governed by the laws of the Argentine Republic, with a plant in Villa Rosa (Buenos Aires Province) and headquarters at Reconquista 336, 11th floor - Buenos Aires (CABA).
- 2 - Product identification and the required technical specifications can be found in the catalog, brochures, and technical office.
- 3 - See the previous text for conditions of use, maintenance, and warranty validity.
- 4 - Repair of FV-manufactured products may only be entrusted to qualified personnel. In case of doubt, contact the user support centers.
- 5 - Warranty period: 5 years.

pt

Se for comprovada pela equipe técnica da FV, com base em julgamento fundamentado, a intervenção de mão de obra não qualificada na instalação, reparo e/ou manutenção dos produtos, esta garantia será automaticamente anulada. Também será indispensável apresentar a nota fiscal original para qualquer solicitação de garantia.

- 1 - O fabricante e/ou importador deste produto é a FV S.A., uma empresa constituída e regida pelas leis da República Argentina, com fábrica em Villa Rosa (Província de Buenos Aires) e sede na Reconquista 336, 11º andar – Buenos Aires (CABA).
- 2 - A identificação do produto e as especificações técnicas necessárias constam no catálogo, folhetos e no setor técnico.
- 3 - Consulte o texto anterior para condições de uso, manutenção e validade da garantia.
- 4 - O reparo dos produtos fabricados pela FV só poderá ser realizado por pessoal qualificado. Em caso de dúvida, entre em contato com os centros de atendimento ao cliente.
- 5 - Prazo de garantia: 5 anos.

fr

Si le personnel technique de FV constate, sur la base d'un jugement dûment fondé, une intervention effectuée par de la main-d'œuvre non qualifiée lors de l'installation, la réparation et/ou l'entretien des produits, cette garantie deviendra automatiquement caduque. De plus, la présentation de la facture d'achat originale sera une condition indispensable pour toute réclamation au titre de la garantie.

- 1 - Le fabricant et/ou l'importateur de ce produit est FV S.A., une société constituée et régie par les lois de la République argentine, avec une usine à Villa Rosa (province de Buenos Aires) et un siège social à Reconquista 336, 11e étage – Buenos Aires (CABA).
- 2 - L'identification du produit et les spécifications techniques nécessaires figurent dans le catalogue, les brochures et au service technique.
- 3 - Voir les conditions d'utilisation, d'entretien et de validité de la garantie dans le texte précédent.
- 4 - La réparation des produits fabriqués par FV ne peut être effectuée que par du personnel qualifié. En cas de doute, contactez les centres d'assistance.
- 5 - Durée de la garantie : 5 ans.

it

Se il personale tecnico FV accetta, con giudizio debitamente motivato, che vi è stata un'intervento di manodopera inesperta nell'installazione, riparazione e/o manutenzione dei prodotti, la presente garanzia perderà automaticamente validità. Inoltre, sarà indispensabile la presentazione della fattura d'acquisto originale per qualsiasi reclamo di garanzia.

- 1 - Il produttore e/o importatore di questo prodotto è FV S.A., una società costituita e regolata dalle leggi della Repubblica Argentina, con stabilimento a Villa Rosa (prov. di Buenos Aires) e sede in Reconquista 336, 11° piano – Buenos Aires (CABA).
- 2 - L'identificazione del prodotto e le specifiche tecniche necessarie sono riportate nel catalogo, nei depliant e nell'ufficio tecnico.
- 3 - Vedere il testo precedente per le condizioni di utilizzo, manutenzione e validità della garanzia.
- 4 - Le riparazioni dei prodotti FV devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato. In caso di dubbio, contattare i centri assistenza.
- 5 - Periodo di garanzia: 5 anni.



CONDICIONES DE VALIDEZ / CONDITIONS OF VALIDITY / CONDIÇÕES DE VALIDADE / CONDITIONS DE VALIDITÉ CONDIZIONI DI VALIDITÀ / GÜLTIGKEITSBEDINGUNGEN / УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ / 有效期条件

de

Wenn FV-Techniker auf der Grundlage einer fundierten Beurteilung feststellen, dass bei der Installation, Reparatur und/oder Wartung des Produkts unqualifiziertes Personal beteiligt war, erlischt die Garantie automatisch. Außerdem ist der Original-Kaufbeleg für jegliche Garantieansprüche zwingend erforderlich.

- 1 - Der Hersteller und/oder Importeur dieses Produkts ist FV S.A., ein Unternehmen nach argentinischem Recht mit Werk in Villa Rosa (Provinz Buenos Aires) und Sitz in Reconquista 336, 11. Stock – Buenos Aires (CABA).
- 2 - Die Produktidentifikation und die erforderlichen technischen Daten finden Sie im Katalog, in Broschüren und im technischen Büro.
- 3 - Nutzungs-, Wartungs- und Garantiebedingungen siehe vorhergehenden Text.
- 4 - Reparaturen an FV-Produkten dürfen nur durch geschultes Personal durchgeführt werden. Bei Zweifeln wenden Sie sich an die Kundendienstzentren.
- 5 - Garantiezeit: 5 Jahre.

ru

Если технический персонал FV, на основании обоснованного заключения, установит вмешательство неквалифицированных работнико в в установку, ремонт и/или обслуживание продукции, гарантия автоматически утрачивает силу. Также для любого гарантийного обращения необходимо предъявление оригинала товарного чека.

- 1 - Производителем и/или импортером данного продукта является компания FV S.A., зарегистрированная и действующая в соответствии с законами Аргентинской Республики, с заводом в Вилья Роса (пров. Буэнос-Айрес) и офисом по адресу: Reconquista 336, 11 этаж – Буэнос-Айрес (CABA).
- 2 - Идентификация продукта и необходимые технические характеристики указаны в каталоге, буклетах и техническом отделе.
- 3 - См. выше условия использования, обслуживания и действия гарантии.
- 4 - Ремонт продукции FV должен осуществляться только квалифицированным персоналом. В случае сомнений обращайтесь в центры обслуживания.
- 5 - Срок гарантии: 5 лет.

zh

如果 FV 技术人员根据合理判断发现产品在安装、维修和/或保养过程中有未经培训的人员介入，该保修将自动失效。任何保修要求均需出示原始购买发票。

- 1 - 本产品的制造商和/或进口商为 FV S.A. , 根据阿根廷共和国法律成立并运营 , 公司工厂位于布宜诺斯艾利斯省的维拉罗萨 , 总部位于 Reconquista 336 , 11 楼 , 布宜诺斯艾利斯 (CABA) 。
- 2 - 产品识别和必要的技术规格已列于目录、宣传册和技术办公室中。
- 3 - 有关使用、维护和保修有效期的条款请参阅上述文字。
- 4 - FV 生产的产品仅限由专业人员维修。如有疑问 , 请联系客户服务中心。
- 5 - 保修期 : 5 年。

ar

الفنين، بناءً على تقدير فني مبرر، أن هناك تدخلًا من عماله غير مؤهلة في التركيب أو الإصلاح أو الصيانة، فإن الضمان يفقد صلاحيته تلقائيًا. كما إذا ثبتت لموظفي FV
يُشترط تقديم فاتورة الشراء الأصلية لأي مطالبة بالضمان.

وهي شركة تأسست وتعمل بموجب قوانين جمهورية الأرجنتين، ولديها مصنع في فيلا روزا (محافظة بوينس آيرس) ، الشركة المصنعة وأو المستوردة لهذا المنتج هي
1 - (الطابق الحادي عشر - بوينس آيرس) Reconquista 336 ، والمقر الرئيسي في شارع
توجد بيانات تعريف المنتج والمواصفات الفنية الدارمة في الكatalog والمطبوعات والمكتب الفني - 2
راجع النص السابق للحصول على شروط الاستخدام والصيانة وصلاحية الضمان - 3
إلا لفنين مؤهلين. في حال وجود شك، يُرجى التواصل مع مراكز خدمة العملاء - 4 FV لا يمكن تفويض صيانة منتجات
مدة الضمان: 5 سنوات - 5



Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Web: www.grupofv.com



Web: www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
fv.internacional fv.internacional



FV S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.
FV S.A. reserves the right to modify, to change, to improve and/or discontinue materials, products and/or designs without previous notice.